

## PÅSÆTNINGSVEJLEDNING – STIKLAGNER



### STEP 1

Tag stiklagnet ud af posen.



### STEP 2

Fold stiklagnet ud i længden.



### STEP 3

Lig stiklagnet på sengen eller brikken.



### STEP 4

Fold stiklagnets sider ud.



### STEP 5

Placere den glatte PE-belagt bagside ned mod sengen eller brikken.