

Sådan laver du et frisørslag

- 1** Fold posen ud.
- 2** Klip bunden af lige over perforeringen. Klip herefter posen op i siden.
- 3** Fold posen ud på den brede side og klip som vist på tegningen.

Find ABENA varenr. 1430
samt vejledningen her:

abena.dk/salon

